


IP 65


Dear customer, please read below items before installation:

1. Pay attention to the supply voltage range marked on luminaire body.
2. If there are electric motors in the power network, be sure to use an exclusive electrical distribution panel equipped with protective equipment, and remove the luminaire from the circuit during construction operations such as welding.
3. Be careful, do not connect the luminaire to 380V (in luminaire with - 230V AC input voltage).
4. Connect the earth terminal to protective earthing network.
5. Given that the attachment is of X type, if the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be replaced by a special cable or cable exclusively available from the manufacturer or his service agent.


Installation capabilities



جهت نصب سریع چراغ در سقف
For quick installation into the roof



جهت نصب در ارتفاع های مختلف
For installation in different heights



نصب آسان در مسیرهای طولانی
در صورتی که محل نصب شیب دار باشد، براکت مطابق شکل در انتهای چراغ بسته شود.
Easy installation into the long way
If the installation place has slop, as shown, fasten the bracket at the end of the luminaire.

انواع براکت های نصب لوله ای:
Types of installation tubular brackets
1.1 1/2 inch 1.1 1/4 inch 2 inch



Different modes of the covering caps

ترووایرینگ از یک سمت
Through wiring from one direction



ترووایرینگ از دو سمت
Through wiring from two direction



بدون ترووایرینگ
Without Through wiring



Through wiring connecting system capability


فاز و نول ورودی به N_{in} ، L_{in} متصل شود و فاز و نول خروجی N_{out} ، L_{out} از N_{out} گرفته شود.
Pay attention to the allowed number of through wiring in the light label.
به تعداد مجاز ترووایرینگ در برچسب چراغ دقت نمایید.

قابلیت های نصب

Mounting Steps

مراحل نصب

1. درپوش را بوسیله پیچ ها تا انتهای ترمینال به آرامی از بدنه جدا کنید.
Gently remove the cap from the body with screws to the end of the terminal




2. گلند جهت عبور کابل، نیمه باز گردد سپس سیم های کابل به پایانه های نول، فاز و ارت متصل شود و گلند را محکم کنید.
Loosen the cable gland semi-open to pass the cable, then connect the cable wires to the neutral, phase and earth terminals and tighten the gland.



توجه: استفاده از وایرشو مناسب جهت سیم های کابل ورودی
Note: Use a suitable wire shoe for input cable wires



3. درپوش را بوسیله پیچ ها به بدنه متصل کنید و گلند را محکم نمایید.
(هنگام بستن درب سیم ها را مرتب نمایید).
Fasten the covering cap to the body with the screws and tighten the cable gland.
(Arrange the wires when closing the door.)



خانواده اطلس و اطلس FAMILY
ATLAS & ATLAS


General conditions

Model	ATLAS (60cm)	ATLAS (120cm)	ATLAS
Weight	1.36 kg	2.22kg	1.46 kg
Dimension			
A	575 mm	1138 mm	874 mm
B	92 mm	95 mm	95 mm
C	69.5 mm	69.5 mm	69.5 mm
D	412 mm	697 mm	587 mm
E	46 mm	46 mm	46 mm
F	3.5 mm	3.5 mm	3.5 mm
G	18.5 mm	18.5 mm	18.5 mm
H	Ø5 mm	Ø5 mm	Ø5 mm
I	Ø7 mm	Ø7 mm	Ø7 mm
Cable			
PG9	3x0.75 mm ² , 3x1 mm ²	3x0.75 mm ² , 3x1 mm ²	3x0.75 mm ² , 3x1 mm ²
PG11	3x1 mm ² , 3x1.5 mm ²	3x1 mm ² , 3x1.5 mm ²	3x1 mm ² , 3x1.5 mm ²
PG13.5	3x1.5 mm ² , 3x2.5 mm ²	3x1.5 mm ² , 3x2.5 mm ²	3x1.5 mm ² , 3x2.5 mm ²
M20	3x2.5 mm ² , 3x4 mm ²	3x2.5 mm ² , 3x4 mm ²	3x2.5 mm ² , 3x4 mm ²

Rev. Date : 02/07/30
Number : W0309128 / Rev : 03

کاربر گرامی، لطفاً قبل از نصب چراغ به موارد زیر توجه فرمایید:

1. به ولتاژ تغذیه که بر روی بدنه چراغ نشان داده شده است توجه فرمایید.
2. در صورت وجود بارهای موتوری حتماً از تابلو برق جداگانه ای مجهز به تجهیزات حفاظتی استفاده نموده و در زمان انجام عملیات ساختمانی مانند جوشکاری و ... چراغ را از مدار خارج نمایید.
3. دقت فرمایید چراغ به هنگام اتصال به شبکه برق، اکیداً به ۲ فاز (۳۸۰ ولت) متصل نگردد.
4. حتماً پایانه ارت (Earth) چراغ را به شبکه ی زمین حفاظتی متصل نمایید.
5. با توجه به اینکه نصب از نوع X می باشد، اگر کابل یا بند انعطاف پذیر بیرونی چراغ خراب شود، باید بوسیله یک کابل ویژه یا کابلی که توسط سازنده یا تعمیرکار مجاز در دسترس قرار می گیرد، جایگزین شود.



دستورالعمل نصب و بهره برداری چراغ ضد رطوبت خطی LED
Installation and utilization instruction for LED linear weatherproof luminaire



برای مشاهده شرایط و ضوابط ضمانت نامه محصولات به وب سایت گلنور مراجعه فرمایید
To observe the terms and conditions of the product guarantee, please refer to Golnoor's website

www.golnoor.com
info@golnoor.com

Mail-box 1586685717

Customer service : +98 021-88672727