

### Dear customer, please read below items before installation:

1. Pay attention to the supply voltage range marked on luminaire body
2. If there are electric motors in the power network, be sure to use an exclusive electrical distribution panel equipped with protective equipment, and remove the luminaire from the circuit during construction operations such as welding.
3. Be careful, do not connect the luminaire to 380V (in luminaire with 230V AC input voltage).
4. Connect the earth terminal to protective earthing network.
5. Given that the attachment is of X type, if the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be replaced by a special cable or cable exclusively available from the manufacturer or his service agent.


### Mounting steps

### مراحل نصب

2

کابل چراغ را به شبکه برق متصل نمائید سپس بوسیله پیچ های موجود در بسته بندی، چراغ را در محل مورد نظر نصب نمائید (هنگام سوراخکاری به فاصله ذکر شده در تصویر B دقت نمائید) و در پایان درپوش ها را در جای خود قرار دهید.

Connect the luminaire to power supply line and installing the luminaire in desired location by screws are in the package. NOTE: In drilling process, pay attention to the distance mentioned in the B picture.




### Mounting steps

### مراحل نصب

1

ابتدا در پوش ها را بوسیله پیچ گوشتی یا یک شی نوک تیز از قسمت مشخص شده مطابق تصویر از بدنه جدا کنید.

Separate the cap from the body from the specified part by sharp object like screw driver.



### تیانا و تیانا بایو TIANA , TIANA BIO

دستور العمل نصب و بهره برداری چراغ خطی LED  
Installation and utilization instruction for LED linear



برای مشاهده شرایط و ضوابط ضمانت نامه محصولات به وب سایت گولنور مراجعه فرمایید  
To observe the terms and conditions of the product guarantee, please refer to Golnoor's website


www.golnoor.com  
info@golnoor.com

Mail-box 1586685717

Customer service : +98 021-88672727

### General conditions

Model	TIANA 60cm	TIANA 115cm	TIANA BIO 100cm
Weight	0.55 kg	1 kg	0.85 kg
Dimension (LxWxH)	600x66x37.5 mm	1150x66x37.5 mm	1000x66x37.5 mm



کاربر گرامی، لطفاً قبل از نصب چراغ به موارد زیر توجه فرمایید:

1. به ولتاژ تغذیه که بر روی بدنه چراغ نشان داده شده است توجه فرمایید.
2. در صورت وجود بارهای موتوری حتماً از تابلو برق جداگانه ای مجهز به تجهیزات حفاظتی استفاده نموده و در زمان انجام عملیات ساختمانی مانند چوشکاری و ... چراغ را از مدار خارج نمائید.
3. دقت فرمایید چراغ به هنگام اتصال به شبکه برق، اکیداً به ۲ فاز (۳۸۰ ولت) متصل نگردد.
4. حتماً پایانه ارت (Earth) چراغ را به شبکه ی زمین حفاظتی متصل نمایید.
5. با توجه به اینکه نصب از نوع X می باشد، اگر کابل یا بند انعطاف پذیر بیرونی چراغ خراب شود، باید بوسیله یک کابل ویژه یا کابلی که توسط سازنده یا تعمیرکار مجاز در دسترس قرار می گیرد، جایگزین شود.

